



YAMAHA PSR E453

HET INLADEN VAN EEN MIDIFILE VAN DE USB:

- A klik op de SONG knop
- B toets de nummers 041 in
- C ga dan met het wiel naar de juiste song (midifile)
- schrijf het nummer van de midifile bij het liedje in je boek

HET AANPASSEN VAN HET SONGVOLUME:

- klik op de FUNCTION knop
- ga dan naar CATEGORY + of -
- selecteer het SONG VOLUME
- pas dit aan met het wiel op 20-30

HOW TO LOAD A MIDIFILE FROM THE USB:

- A click the SONG button
- B click the numbers 041
- C use the wheel to find the right song (midifile)
- write the number of the midifile in your book on the page of the song



HOW TO ADAPT THE SONG VOLUME:

- click the FUNCTION button
- then go to CATEGORY + or -
- select the SONG VOLUME
- adapt this with the wheel to 20-30

SONG

- 001-MAIN DEMO
- 004-VOICE DEMO
- 012-PIANO SOLO
- 016-PIANO ENSEMBLE
- 021-PIANO ACCOMPANIMENT
- 031-USER SONG
- 041-FLASH MEMORY/USB